

Руководство по эксплуатации беспроводного передатчика WS-1215-1500A

Внимание:

Спасибо за то, что выбрали и приобрели наш продукт. Пожалуйста, прочтите настоящее руководство перед тем, как начать эксплуатацию продукта.

Инструкции:

- Устройство должно быть установлено в месте, не доступном для детей.
- Не подвергайте устройство действию влаги, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Пожалуйста, используйте устройство только вместе с сетевым адаптером, идущем в комплекте. В обратном случае компания не несет ответственность за возможное повреждение устройства.
- Компания не несет ответственности за возможные повреждения, связанные с самостоятельной разборкой устройства.
- Не трогайте антенну, так как вы можете получить ожог, если устройство начнет передачу.

Характеристики:

Параметр	Значение:
Размер: 88x52x21 мм (передатчик) 115x60x21мм (приемник)	Приемник: 1 шт
Напряжение/Ток: 12В 450mA	Передатчик: 1 шт
Частота: 0,9 – 1,28 ГГц	Сетевой адаптер: 2 шт
Мощность: 1500 мВт	Антенна: 2 шт
Видеовыход: 1Np—p	AV кабель: 2 шт
Рабочая температура: -20 °C +60 °C	Руководство: 1 шт

Канал и частота:

Передача	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	b	c	d	E	F
Приемник	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13		
Частота	993	1021	1051	1060	1080	1100	1120	1140	1160	1180	1200	1220	1240	1260	1280

1. Вы можете нажать черную кнопку CONTROL на LED экране цифрового передатчика для выбора канала передачи, доступно для выбора 15 каналов: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d E F.
2. Вы можете нажать черную кнопку CONTROL на LED экране цифрового приемника для выбора канала приема, доступно к выбору 28 каналов: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d E F.
3. При использовании устройства для передачи аудио и видео сигналов настраивайте приемник и передатчик на один канал. При настройке используйте таблицу, приведенную выше. На приемнике включится индикатор VIDEO.AUDIO. Подключите приемник к монитору (разъем AV) и включите питание 12В.
4. При работе устройства нет необходимости настраивать передатчик, достаточно настроить приемник на правильный канал.

Инструкции для работы с цифровым приемником:

- 1) Подключите сетевой адаптер к сети и к цифровому приемнику, LED экран включится. Нажмите кнопку CONTROL для выбора одного из 28 каналов в диапазоне 0,9-1,56 ГГц. На экране будет отображаться номер канала "01", "02", "03" и "28". Если вы хотите наблюдать видеосигнал по нескольким каналам в цикле, вам необходимо нажать кнопку CONTROL. Когда включится индикатор сохранения, это будет означать, что канал сохранен. После этого нажмите кнопку undo (возврат). Повторите процедуру для следующего канала, пока не сохраните все необходимые каналы.
- 2) Нажатиями кнопки CONTROL перейдите на канал "0A", приемник начнет автоматически переключаться между каналами. Если вы хотите остановить переключение:
 1. Нажмайте кнопку CONTROL, пока не появится надпись "00", после чего воспроизведение цикла автопереключения остановится.
 2. Выключите питание устройства, настроенного на канал "0A", как только включится индикатор сохранения. При повторном включении устройство начнет работать в обычном режиме без автопереключения. Если питание будет отключено, когда приемник работает в режиме автопереключения, то при повторном включении вам нужно будет снова настроить режим автоматического переключения. Если же питание приемника было отключено, когда он не был в режиме автоматического переключения при повторном включении нет необходимости в дополнительных настройках. Устройство запоминает последний канал при отключении.